Zone de périphérique du repose-poignets

Vous pouvez effectuer une sélection parmi les options suivantes.

FZ-VNF401	FZ-VFP401	FZ-VFP402	FZ-VNF402
Lecteur de cartes à puce sans contact	Lecteur d'empreintes digi-	Lecteur d'empreintes digitales (Windows	Lecteur de cartes à puce sans contact <pour< td=""></pour<>
	tales (Windows Hello)	Hello, authentification multi-utilisateurs)	l'Amérique du nord uniquement>

Insertion d'une option dans la zone de périphérique du repose-poignets

1. Éteignez l'ordinateur, et débranchez l'adaptateur secteur.

IMPORTANT

- Il est recommandé d'éteindre complètement l'ordinateur pour les opérations suivantes.
 - 1. Cliquez sur (Start) [Settings] [System] [Recovery].
 - 2. Cliquez sur [Restart now] dans "Advanced startup".
 - 3. Cliquez sur [Restart now] sur l'écran "We'll restart your device so save your work".
 - 4. Cliquez sur [Turn off your PC].
- 2. Retirez la batterie. (Remplacement de la batterie)

<Lors de l'utilisation de la batterie secondaire>

- Retirez la batterie secondaire. (**P** Remplacement de la batterie)
- 3. Insérez une option dans la zone de périphérique du repose-poignets.
 - La couverture factice a peut-être été insérée.
 - 1. Retirez les vis (A).

Utilisez le tournevis PH 1 (PH #1).



2. Retirez une option.



3. Insérez une option jusqu'à ce qu'elle s'emboîte dans le connecteur.



 Serrez fermement les vis (B). Utilisez le tournevis PH 1 (PH #1).



Couple de serrage recommandé

 $0,45 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 0,05 \text{ N} \cdot \text{m} (4,5 \text{ kgf} \cdot \text{cm} \pm 0,5 \text{ kgf} \cdot \text{cm})$

4. Insérez la batterie.