Górna kieszeń rozszerzeń

Możesz wybrać spośród następujących urządzeń opcjonalnych.

FZ-VBRG211	FZ-VUBG211	FZ-VLNG211	FZ-VSRG211	FZ-VTSG211
Czytnik kodów paskowych	Port USB	Port LAN	Port szeregowy	Kamera termowizyjna

Wkładanie urządzenia opcjonalnego do górnej kieszeni rozszerzeń

1. Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.

WAŻNA UWAGA

- Zalecamy całkowite wyłączenie komputera w następujący sposób.
 - 1. Kliknij (Start) (Ustawienia) [Aktualizacja i zabezpieczenia] [Odzyskiwanie].
 - 2. Kliknij [Uruchom ponownie teraz] w sekcji "Uruchamianie zaawansowane".
 - 3. Kliknij [Wyłącz komputer].
- 2. <Dotyczy tabletu> Odwracając komputer.

Należy się upewnić, że pod komputerem nie znajdują się żadne obce przedmioty.

3. Wyjmij akumulator. (🕈 Wymiana akumulatorów)

4. Włóż urządzenie opcjonalne do górnej kieszeni rozszerzeń.

 Jeśli założona jest atrapa pokrywa, zdejmij ją. Wykręć śruby (A) i atrapę pokrywę.



2. Włóż opcję.



Dokręć mocno śruby (B).
Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).

Użyj 4 śrub (Srebrnych).



5. Włóż akumulator.

UWAGA

<Tylko w modelu z czytnikiem kodów paskowych>

Zmień ustawienie [A1 Button], [A2 Button], [A3 Button] lub [Rotation Lock Button] na [Barcode Reader Trigger] za pomocą programu Setup Utility. (
Tablet Button Configuration)