

おわびと訂正

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
下記の説明書の記載に誤りがありました。謹んでおわび申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

対象機種	該当箇所
CF-SX2A/CF-SX2B/CF-SX2R/CF-SX2S シリーズ CF-NX2A/CF-NX2B/CF-NX2R シリーズ CF-AX2A/CF-AX2B/CF-AX2S/CF-AX2T シリーズ CF-B11A/CF-B11R/CF-B11T シリーズ	取扱説明書 活用ガイド (101 ページ)
CF-SX2L/CF-SX2M/CF-SX2Q シリーズ CF-NX2L/CF-NX2M シリーズ	取扱説明書 活用ガイド (87 ページ)
CF-B11L/CF-B11Q シリーズ	取扱説明書 活用ガイド (77 ページ)

記載項目	誤	正
「ハードディスクをバックアップする」 手順③～⑤	<p>③ [回復] をクリックする。</p> <p>④ [回復ドライブの作成] をクリックする。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は[はい] をクリックしてください。</p> <p>⑤ 「回復パーティションをPC から回復ドライブにコピーします。」にチェックマークを付け、[次へ] をクリックする。 以降は画面の指示に従ってください。</p>	<p>③ [Windows 7 のファイルの回復] をクリックする。</p> <p>④ [システムイメージの作成] をクリックする。</p> <p>⑤ バックアップする場所を選択し、[次へ] をクリックする。 以降は画面の指示に従ってください。</p>
「ハードディスクを復元する」 説明全体	<p>バックアップしたシステムを復元するには、「高度な回復ツール」の「システムの復元を開く」を使います。 「システムの復元を開く」を起動するには、次の手順を行ってください。</p> <p>① スタート画面の何もないところで右クリックし、画面下に表示されるタスクバーで[すべてのアプリ] をクリック-[コントロールパネル]-[システムとセキュリティ] をクリックする。</p> <p>② [ファイル履歴] をクリックする。</p> <p>③ [回復] をクリックする。</p> <p>④ [システムの復元を開く] をクリックする。</p> <p>⑤ [次へ] をクリックする。 以降は画面の指示に従ってください。</p>	<p>バックアップしたシステムを復元するには、次の手順を行ってください。</p> <p>① (チャーム) -[設定]-[PC 設定の変更]-[全般] をクリックする。</p> <p>② 「PC の起動をカスタマイズする」の下の[今すぐ再起動する] をクリックする。</p> <p>③ [トラブルシューティング]-[詳細オプション] をクリックする。</p> <p>④ [イメージでシステムを回復] をクリックする。 以降は画面の指示に従ってください。</p>



対象機種	該当箇所
CF-AX2L/CF-AX2Mシリーズ CF-AX2Qシリーズ	取扱説明書 活用ガイド (82ページ)

記載項目	誤	正
「SSDをバックアップする」 手順③～⑤	<p>③ [回復] をクリックする。</p> <p>④ [回復ドライブの作成] をクリックする。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は[はい] をクリックしてください。</p> <p>⑤ 「回復パーティションをPC から回復ドライブにコピーします。」にチェックマークを付け、[次へ] をクリックする。 以降は画面の指示に従ってください。</p>	<p>③ [Windows 7 のファイルの回復] をクリックする。</p> <p>④ [システムイメージの作成] をクリックする。</p> <p>⑤ バックアップする場所を選択し、[次へ] をクリックする。 以降は画面の指示に従ってください。</p>
「SSDを復元する」 説明全体	<p>バックアップしたシステムを復元するには、「高度な回復ツール」の「システムの復元を開く」を使います。 「システムの復元を開く」を起動するには、次の手順を行ってください。</p> <p>① スタート画面の何もないところで右クリックし、画面下に表示されるタスクバーで[すべてのアプリ] をクリック-[コントロールパネル]-[システムとセキュリティ] をクリックする。</p> <p>② [ファイル履歴] をクリックする。</p> <p>③ [回復] をクリックする。</p> <p>④ [システムの復元を開く] をクリックする。</p> <p>⑤ [次へ] をクリックする。 以降は画面の指示に従ってください。</p>	<p>バックアップしたシステムを復元するには、次の手順を行ってください。</p> <p>① (チャーム) -[設定]-[PC 設定の変更]-[全般] をクリックする。</p> <p>② 「PC の起動をカスタマイズする」の下の[今すぐ再起動する] をクリックする。</p> <p>③ [トラブルシューティング]-[詳細オプション] をクリックする。</p> <p>④ [イメージでシステムを回復] をクリックする。 以降は画面の指示に従ってください。</p>

お願い
上記の機能の使用により生じたお客さまの損害(データの消失を含む)については補償いたしかねます。