

## Elülső bővítési terület



Az alábbi lehetőségek közül választhat.

FZ-VZSU1HU	FZ-VSC551	FZ-VFP551	FZ-VNF551
Második akkumulátor	Smart-kártya olvasó	Ujjlenyomat-olvasó	Vezeték nélküli Smart-kártya olvasó

## Egy lehetséges kiegészítő csatlakoztatása a elülső bővítési területhez

1. Kapcsolja ki a számítógépet, és válassza le az AC adaptert.

### FONTOS

- Ujjlenyomat-olvasó behelyezéséhez kapcsolja ki a számítógépet az alábbi lépések végrehajtásával.
- A többi lehetőség esetén is ajánlott a számítógép kikapcsolása az alábbi lépések végrehajtásával.
  1. Kattintson a  (Start) -  (Gépház) - [Frissítés és biztonság] - [Helyreállítás] gombon.
  2. Kattintson a [Újraindítás most] gombon a "Speciális rendszerindítás" alatt.
  3. Kattintson a [Számítógép kikapcsolása] gombon.

2. Fordítsa meg a számítógépet, és vegye ki be az akkumulátort (  [Akkumulátor cseréje](#)).


<Második akkumulátor használata esetén>

- Vegye ki a második akkumulátort. (  [Akkumulátor cseréje](#))


Ellenőrizze, hogy a számítógép alatt nincsenek-e idegen tárgyak.

3. **Egy lehetséges kiegészítő csatlakoztatása a elülső bővítési területhez.**

1. Ha az üres pakk van becsatlakoztatva, távolítsa el.  
Miközben a reteszt (A) csúsztatja, húzza ki az üres pakk.



2. Csúsztasson egy kiegészítőt a nyíl irányával párhuzamosan, addig amíg be nem kattant a biztosított helyzetbe.



4. **Figyelmesen helyezze be az akkumulátort.**