

TOUGHBOOK Universal Bay

Môžete si vybrať z nasledujúcich voliteľných položiek.



FZ-VDM551	FZ-VBD551	FZ-VSD551	FZ-VSC552	FZ-VDR551	FZ-VBR551
Súprava mechaniky DVD MULTI	Súprava jednotky Blu-ray	Súprava SSD	Čítačka na kartu Smart Card	Súprava mechaniky DVD-ROM	Čítačka čiarového kódu <lba pre Severnú Ameriku>

Vloženie voliteľnej položky do TOUGHBOOK universal bay

1. Vypnite počítač a odpojte sieťový adaptér.


DÔLEŽITÉ

- Ak chcete vložiť súpravu SSD, úplne vypnite počítač nasledujúcim spôsobom.
- Podobne v prípade iných voliteľných položiek odporúčame úplne vypnúť počítač nasledujúcim spôsobom.

1. Kliknite na  (Štart) -  (Nastavenia) - [Aktualizácia a zabezpečenie] - [Obnovenie].
2. Kliknite na [Reštartovať] pod "Rozšírené spustenie".
3. Kliknite na [Vypnúť počítač].

2. Obráťte počítač a vyberte akumulátor. ( [Výmena akumulátora](#))


<Pri používaní sekundárnej batérie>

- Vyberte sekundárnu batériu. ( [Výmena akumulátora](#))


Skontrolujte, či nie sú pod počítačom žiadne cudzie predmety.

3. Vložte voliteľnej položky do TOUGHBOOK universal bay.

1. Ak je atrapa súprava vložená, vyberte ju.
Počas posúvania západky (A) a vytiahnite atrapa súprava.



2. Zasuňte voliteľnú položku rovnobežne so smerom šípky, a to až kým v zabezpečenej polohe neklikne.



4. Vložte akumulátor opatrne.