# Obszar możliwości rozszerzeń z przodu

Możesz wybrać spośród następujących urządzeń opcjonalnych.

FZ-VZSU1HU / FZ-VZSU1HAU	FZ- VSC551	FZ-VFP551	FZ-VFP552	FZ-VNF551	FZ-VNF552
Akumulatorem pomocniczym	Czytnik kart Smart Card (♥ Smart Card)	Czytnik odcisków palców (Windows Hello) ( → Czytnik odcisków palców)	Czytnik odcisków palców (Windows Hello, uwierzytelnianie wielu użytkowników) <tylko w przypadku Ameryki Północnej&gt; ( Czytnik odcisków palców)</tylko 	Czytnik bezstykowych kart Smart Card (Czytnik bezstykowych kart Smart Card)	Czytnik bezstykowych kart Smart Card <tylko w<br="">przypadku Ameryki Północnej&gt; ( Czytnik bezstykowych kart Smart Card)</tylko>

## WAŻNA UWAGA

- <Tylko w modelu z czytnikiem odcisków palców (Windows Hello, uwierzytelnianie wielu użytkowników)>
   Przed użyciem czytnika odcisków palców (Windows Hello, uwierzytelnianie wielu użytkowników), należy zmienić następujące ustawienia.
  - 1. Kliknij (Start) [Settings] [System] [Recovery].
  - 2. Kliknij [Restart now] w "Advanced startup".
  - 3. Kliknij [Restart now] na ekranie "We'll restart your device so save your work".
  - 4. Kliknij [Troubleshoot] [Advanced options] [UEFI Firmware Settings] [Restart]. Komputer zostanie ponownie uruchomiony i pojawi się ekran programu Setup Utility.
  - Wybierz menu [Exit], a następnie dwukrotnie kliknij [Load Default Values]. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Load Optimized Defaults", kliknij [Yes].
  - 6. Wybierz menu [Security], a następnie potwierdź, że opcja [Enhanced sign-in security] jest ustawiona na [Disabled].
  - Wybierz menu [Exit], a następnie dwukrotnie kliknij [Save Values and Reboot]. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Save Values and Reboot", kliknij [Yes].

# Wkładanie urządzenia opcjonalnego do obszaru możliwości rozszerzeń z przodu

1. Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.

### WAŻNA UWAGA

- Aby włożyć czytnik odcisków palców, wyłącz całkowicie komputer w następujący sposób.
- Także w przypadku innych urządzeń opcjonalnych zalecamy całkowite wyłączenie komputera w następujący sposób.
  - 1. Kliknij (Start) [Settings] [System] [Recovery].
  - 2. Kliknij [Restart now] w "Advanced startup".
  - 3. Kliknij [Restart now] na ekranie "We'll restart your device so save your work".
  - 4. Kliknij [Turn off your PC].
- 2. Odwróć komputer spodem do góry i wyjmij akumulator. ( 🔽 Wymiana akumulatorów)

<Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>

• Wyjmij akumulator pomocniczy. ( **Wymiana akumulatorów**)

Należy się upewnić, że pod komputerem nie znajdują się żadne obce przedmioty.

#### 3. Włóż urządzenie opcjonalne do obszaru możliwości rozszerzeń z przodu.

- Mogła zostać włożona atrapa pakietu.
- 1. <Tylko w modelu z czytnikiem odcisków palców>

Wykręć śrubę (A).

Użyj śrubokręta Torx T8 (zgodnego z zabezpieczeniem przed manipulacją).



2. Przesuwając zatrzask (B), wyciągnij urządzenie opcjonalne.



3. Przesuń równolegle urządzenie opcjonalne w kierunku strzałki, aż do kliknięcia w zabezpieczonej pozycji.



4. <Podczas korzystania z czytnika odcisków palców>
Dokręć śrubę (C) dostarczoną z czytnikiem odcisków palców.
Użyj śrubokręta Torx T8 (zgodnego z zabezpieczeniem przed manipulacją).
Użyj 1 śrubę.



 $0,45 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 0,05 \text{ N} \cdot \text{m} (4,5 \text{ kgf} \cdot \text{cm} \pm 0,5 \text{ kgf} \cdot \text{cm})$ 

4. Włóż akumulator.