





Rannetuen laajennusalue


Voit valita seuraavista lisälaitteista.

FZ-VNF401	FZ-VNF402	FZ-VFP401	FZ-VFP402
Etäluettava Smart Card -lukija ( Etäluettava Smart Card -lukija)	Etäluettava Smart Card -lukija <Koskee vain Pohjois-Amerikkaa> ( Etäluettava Smart Card -lukija)	Sormenjälkilukija (Windows Hello) ( Sormenjälkilukija)	Sormenjälkilukija (Windows Hello, usean käyttäjän todennus) ( Sormenjälkilukija)

TÄRKEÄÄ

- <Vain mallissa, jossa on sormenjälkilukija (Windows Hello, usean käyttäjän todennus)>

Ennen sormenjälkilukijan (Windows Hello, usean käyttäjän todennus) käyttöä sinun on muutettava seuraavia asetuksia.


- Napsauta  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
- Napsauta [Restart now] valikossa "Advanced startup".
- Napsauta [Restart now] näytöltä "We'll restart your device so save your work".
- Napsauta [Troubleshoot] - [Advanced options] - [UEFI Firmware Settings] - [Restart].
Tietokone käynnistyy uudelleen, ja Setup Utility ilmestyy näytölle.
- Valitse [Exit] -valikko ja kaksoisnapsauta sitten [Load Default Values].
Jos näytölle ilmestyy "Load Optimized Defaults", napsauta [Yes].
- Valitse [Security] -valikko ja vahvista sitten, että [Enhanced sign-in security] on asetettu arvoon [Disabled].
- Valitse [Exit] -valikko ja kaksoisnapsauta sitten [Save Values and Reboot].
Jos näytölle ilmestyy "Save Values and Reboot", napsauta [Yes].

Lisävarusteen liittäminen rannetuen laajennusalueelle

- Sammuta tietokone ja irrota AC-adapteri.


TÄRKEÄÄ

- Suosittellemme sammuttamaan tietokoneen kokonaan seuraavasti.

- Napsauta  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
- Napsauta [Restart now] valikossa "Advanced startup".
- Napsauta [Restart now] näytöltä "We'll restart your device so save your work".
- Napsauta [Turn off your PC].

- Irrota akku. ( [Akun vaihtaminen](#))

<Käytettäessä toista akkua>


- Irrota toinen akku. ( [Akun vaihtaminen](#))

- Liitä lisävaruste rannetuen laajennusalueelle.


- Peitelevy on ehkä asetettu paikalleen.

- Irrota ruuvit (A).


Käytä PH 1 -ruuvimeisseliä (PH #1).



2. Irrota lisävaruste.




3. Liitä lisävaruste paikoilleen, kunnes se on turvallisesti kiinni liittimässä.



4. Kiristä ruuvit (B) tiukkaan.

Käytä PH 1 -ruuvimeisseliä (PH #1).

Käytä 4 ruuvia.



Suositteltu kiristysmomentti

0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. Akun asentaminen paikalleen.